



Instruções para Instalação de Conexões Swagelok para Tubos Maiores do que 1"/25 mm

Siga o procedimento abaixo para instalar conexões Swagelok para tubos de tamanho acima de 1" ou 25 mm.

1. Use a Unidade Hidráulica de Pré-Crimpagem (MHSU) da Swagelok de acordo com as instruções de instalação fornecidas para crimpar as anilhas no tubo.
2. Depois da pré-crimpagem:
 - Aplique uma quantidade moderada do lubrificante fornecido na rosca do corpo da conexão.
 - Aplique uma quantidade semelhante do lubrificante na superfície traseira da anilha traseira.
3. Instale o conjunto pré-crimpado (tubo, porca, anilhas dianteira e traseira) no corpo da conexão. Aperte firmemente a porca com a mão até travar, garantindo que a anilha dianteira se encaixou no corpo da conexão. A partir deste ponto, aperte a porca 1/2 volta com uma chave.

Swagelok Company
Solon, Ohio U.S.A.

Swagelok – TM Swagelok Company
Impresso nos USA., CP
Traduzido a partir da edição de
setembro de 2003, R2
MS-12-20